

Fogskum Flex Eko



Isobutan: 10 - 20 %, Trimethoxyvinylsilane : 5 - 10 %, Dimetyleter: 2,5 - 5 %, Etylacetat: 1 - 2,5 %, Propan: 2,5 - 5 %

Varselord: Fare

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. — Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F. P501 Innhold / beholder leveres til avfallsdepot. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.