

# REDAIR FLEX DISC

## PRODUKT

REDAir FLEX DISC benyttes sammen med REDAir FLEX skruer ved montering av REDAir plater.

## ANVENDELSE

REDAir FLEX DISC brukes til midlertidig festing av REDAir plater. Det kan påregnes 1 disc pr. plate.

For å oppnå optimal U-verdi anbefales det at man tar ut skivene etter montering av REDAir FLEX LVL-lekter og gjenbrukes.

Skivene monteres med REDAir FLEX skruer beregnet til prosjektets bakvegg og isolasjonstykkelse.



## Dimensjoner (pakker)

Stk pr eske	NOBB nr
100	46449495